

自動施錠で現場の防犯性が格段にアップ

キーレックス800 自動施錠ドアノブ錠

特長

扉を閉めると自動的に施錠

鍵の掛け忘れを防ぎ、優れた防犯性能を発揮します。
室内側からはハンドル操作のみで解錠します。

記憶番号の変更

ドアから製品を取外し、室外側本体の裏面に配置している
ロックピンを回転させることで記憶番号の変更ができます。

記憶番号が多い

記憶番号1桁～12桁まで任意番号組み合わせが4096
通りあります。

空錠切替機能

簡単な設定で扉を閉めても鍵がかからない状態[空錠]に
できます。入室が多い場合に便利な機能です。


(自動施錠タイプに標準設定)

仕様・規格

材質	亜鉛合金
仕上	AS(シルバー)塗装・AB(アンティックプラス)塗装
標準扉厚	30～45mm標準以外は扉厚をご指定下さい。 (特注扉厚45～60mm)

製品図

※単位はmm



取り付け写真



キーレックス800 自動施錠ドアノブ錠

仕様図

施錠の方法

自動施錠の場合
扉を閉めると自動的に施錠されます。

解錠の方法

■ 室外側から

- ① Cボタンを押してリセットします。
- ② 記憶ボタンを押します。
- ③ ノブを吊元側に回して扉を開けます。

■ 室内側から

自動施錠の場合
ノブを吊元側に回して扉を開けます。

室外側

① Cボタン (リセット)

② 記憶ボタン

③

室内側

空錠への切換 (扉を閉めても鍵がかからない状態[空錠]にできます。)

- ① Cボタンを押してから、記憶ボタンを押します。
- ② 室外側のノブを解錠操作(矢印の方向)したままの状態にします。
- ③ 室内側の空錠切換サムターンを[Auto Lock]から[Free]に切換えます。

記憶番号の変更

ロックピンの横溝を、本体中央部のラインに合う様に、マイナスドライバーで合わせます。(この操作は、室内側の空錠切換サムターンを「Auto Lock」にした状態で行って下さい。)

下図の記憶番号は
"450B"

(本体裏側)

■ 販売



<http://www.nihonsafety.com>

<p>本 社</p> <p>大阪支店</p> <p>東北支店</p> <p>名古屋支店</p> <p>広島支店</p> <p>四国支店</p> <p>九州支店</p> <p>札幌営業所</p> <p>静岡営業所</p>	<p>〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F</p> <p>TEL.03-6369-2221 FAX.03-6369-2220</p> <p>東日本第1営業部</p> <p>東日本第2営業部</p> <p>ラップボン事業部</p> <p>TEL.03-6369-2222 FAX.03-6369-2230</p> <p>TEL.03-6369-2223 FAX.03-6369-2228</p> <p>〒541-0053 大阪市中央区本町4丁目5-16 本町スクエアビルⅡ</p> <p>営 業 部</p> <p>TEL.06-6260-1122 FAX.06-6260-1123</p> <p>〒989-1503 宮城県柴田郡川崎町川内北川原山228-5</p> <p>TEL.0224-85-2331 FAX.0224-84-2333</p> <p>〒496-0026 愛知県津島市唐臼町二ツ池60番地</p> <p>TEL.0567-33-0077 FAX.0567-33-0078</p> <p>〒731-0223 広島県広島市安佐北区可部南5丁目6番1号</p> <p>TEL.082-819-1877 FAX.082-819-1878</p> <p>〒761-8031 香川県高松市郷東町577番地5</p> <p>TEL.087-832-8181 FAX.087-832-8180</p> <p>〒811-2104 福岡県糟屋郡宇美町井野316番地585</p> <p>TEL.092-957-6812 FAX.092-957-6813</p> <p>〒001-0915 札幌市北区新琴似町574-2</p> <p>TEL.011-769-7631 FAX.011-769-7630</p> <p>〒421-0303 静岡県榛原郡吉田町片岡8番2</p> <p>TEL.0548-32-6661 FAX.0548-32-3456</p>
---	---

■ 取扱い店



◆ カタログ掲載商品について
このカタログの掲載内容は、2022年10月1日現在のものです。製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。