

AXG・CXG・MXGゲート用 角クランプ取付説明書

- ① まず上の角クランプを角クランプガイドに差し込みます。
- ② 単管に上部角クランプを軽く止めます。
- ③ 下のクランプを単管に軽く止め角クランプガイドに差し込みます。
- ④ 下のクランプをきつく締め、上もきつく締め固定します。

