


アルミ梯子固定用パイプクランプ 梯子ロック



特長

簡易固定のバラツキ強度



梯子ロックで安全固定



重量 0.47kg/個

簡単取り付け

取付作業はパイプクランプのナット(平径17mm)のみ。インパクトドライバーやラチェットレンチで瞬時に取り付けが完了します。

クランプで固定


クランプ固定で横滑りに強く、信頼性の高い安定した性能を発揮します。(φ48.6・φ42.7兼用)

梯子を痛めない


梯子のリブを単管に押し当てる方式で、梯子の角部などを痛めずガッチリと固定ができます。

取り付け方

① アルミ梯子の内側にかかるようにセットします。



② 仮止めをしてください。




③ インパクトドライバー(ラチェットレンチ)などで締めてください。



梯子ロック

寸法図



【使用上の注意】

- 1) クランプボルトの締付トルクは $34.3\text{N}\cdot\text{m}$ (350kgf-cm) を厳守してください。
- 2) アルミ梯子を浮かした状態では使用しないでください。
- 3) 取り付けは左右2個1セットとし、梯子上下端、中間部(たわみ防止)を推奨します。(3m一連梯子の場合)

アルミ梯子
カタログはコチラ↓



■ レンタル・販売



<http://www.nihonsafety.com>

本社	〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F
東日本第1営業部	TEL.03-6369-2221 FAX.03-6369-2220
東日本第2営業部	TEL.03-6369-2222 FAX.03-6369-2230
ラップホン事業部	TEL.03-6369-2223 FAX.03-6369-2228
大阪支店	〒541-0053 大阪市中央区本町4丁目5-16 本町スクエアビルⅡ
営業部	TEL.06-6260-1122 FAX.06-6260-1123
東北支店	〒989-1503 宮城県柴田郡川崎町川内北川原山228-5
	TEL.0224-85-2331 FAX.0224-84-2333
名古屋支店	〒496-0026 愛知県津島市唐白町二ツ池60番地
	TEL.0567-33-0077 FAX.0567-33-0078
広島支店	〒731-0223 広島県広島市安佐北区可部南5丁目6番1号
	TEL.082-819-1877 FAX.082-819-1878
四国支店	〒761-8031 香川県高松市郷東町577番地5
	TEL.087-832-8181 FAX.087-832-8180
九州支店	〒811-2104 福岡県糟屋郡宇美町井野316番地585
	TEL.092-957-6812 FAX.092-957-6813
札幌営業所	〒001-0915 札幌市北区新琴似町574-2
	TEL.011-769-7631 FAX.011-769-7630
静岡営業所	〒421-0303 静岡県榛原郡吉田町片岡8番2
	TEL.0548-32-6661 FAX.0548-32-3456

■ 取扱い店

◆ カタログ掲載商品について

このカタログの掲載内容は、2026年2月1日現在のものです。製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。

◆ 地域により取り扱いのない商品や色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、詳細は各担当にお問い合わせ下さい。◆