

ハンドパレットトラック2.0t



■ レンタル・販売

■ 取扱い店

 日本セイフティー株式会社
NIHON SAFETY CO., LTD.

<http://www.nihonsafety.com>

本 社	〒102-0082	東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F
	東日本第1営業部	TEL.03-6369-2221 FAX.03-6369-2220
	東日本第2営業部	TEL.03-6369-2222 FAX.03-6369-2230
	ラップボン事業部	TEL.03-6369-2223 FAX.03-6369-2228
大 阪 支 店	〒541-0053	大阪市中央区本町4丁目5-16 本町スクエアビルⅡ
	営 業 部	TEL.06-6260-1122 FAX.06-6260-1123
東 北 支 店	〒989-1503	宮城県柴田郡川崎町川内北川原山228-5 TEL.0224-85-2331 FAX.0224-84-2333
名古屋支店	〒496-0026	愛知県津島市唐臼町ニツ池60番地 TEL.0567-33-0077 FAX.0567-33-0078
広 島 支 店	〒731-0223	広島県広島市安佐北区可部南5丁目6番1号 TEL.082-819-1877 FAX.082-819-1878
四 国 支 店	〒761-8031	香川県高松市郷東町577番地5 TEL.087-832-8181 FAX.087-832-8180
九 州 支 店	〒811-2104	福岡県糟屋郡宇美町井野316番地585 TEL.092-957-6812 FAX.092-957-6813
札 幌 営 業 所	〒001-0915	札幌市北区新琴似町574-2 TEL.011-769-7631 FAX.011-769-7630
静 岡 営 業 所	〒421-0303	静岡県榛原郡吉田町片岡8番2 TEL.0548-32-6661 FAX.0548-32-3456

◆カタログ掲載商品について

このカタログの掲載内容については、2025年12月1日現在のものです。製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。

最大2.0t対応！狭い場所でもスムーズ操作

ハンドパレットトラック 2.0t

特長

シンプルな操作と高い機動性


フォークをパレットの下に差し込み、ハンドルを上下に動かす(ポンピングする)ことで油圧を利用してパレットを持ち上げ、ハンドルを操作して移動・方向転換します。特別な資格は不要です。

狭い場所での使用OK

コンパクトで小回りが利き、フォークリフトが入らない
ような狭い通路やエレベーター内でも安定した荷物
運搬が可能です。

電源が不要

手動式で電気や燃料を必要としないため、どこでも使用可能です。フォークリフトに比べて導入・ランニングコストが非常に安価です。



◆ 地域により取り扱いのない商品や色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、詳細は各担当にお問い合わせ下さい。◆

HDPA-2512-01


 日本セイフティー株式会社
NIPPON SAFETY CO., LTD.

ハンドパレットトラック2.0t



コントロールレバー(基本操作)

レバー位置	名称	動作
上	下降	フォークを下げる
中	走行/保持	フォーク高さを保持する(移動可能)
下	上昇	ハンドルをポンピングすることで フォークを上昇させる

※ポンピング:ハンドルを90°程度上下に動かす操作




寸法図・仕様



操作方法



【荷物の積載方法】



【荷物の移動時の操作】



【荷物の降ろし方】



【パレット(荷物)の積載方法】

1. コントロールレバーを上位置(下降)に切り替え、フォークを最下部まで下げます。
2. パレットの開口部にフォークをゆっくり挿入します。
パレットの中央に合わせて挿入すると安定します。
3. コントロールレバーを下位置(上昇)に切り替えます。
4. ハンドルを数回(通常5~10回程度)ポンピングして、パレットが床から少し浮くまで
フォークを上昇させます。
5. パレットの安定を確認した後、【パレット(荷物)の移動時の操作】に移ってください。

【パレット(荷物)の移動時の操作】

1. コントロールレバーを中位置(走行/保持)に切り替えます。
2. ハンドルを引いて移動します。この位置ではフォークの高さが固定されます。
3. 移動時はハンドルを引いて操作し、ハンドパレットの前方に立って操作してください。
4. 急な方向転換や急停止は避け、ゆっくりと安全に操作してください。
5. 下り坂では特に注意し、ハンドルを前にして荷物側が先行しないようにしてください。

【パレット(荷物)の降ろし方】

1. 降ろしたい位置に到着したら、コントロールレバーを上位置(下降)に切り替えます。
2. フォークが下り、パレットが設置面に接地します。コントロールレバーを少しずつ握る
とゆっくり下降します。
3. フォークが最下部まで下がり、荷物が安定したらパレットからフォークをゆっくり引き抜きます。

許容 質量	高さ	長さ	フォーク高	フォークサイズ			製品 質量
				フォーク長さ	全幅	フォーク幅	
2.0t	(1,200mm)	(1,540mm)	75~195mm	1,150mm	550mm	160mm	70kg

* () 部寸法は規格値ではなく、参考値です。

【使用上の注意】

- 1) 最大積載量 (2000kg) に近い重量物を扱う場合は、まずフォークを
少し上げて荷物が安定するか確認してください。
- 2) 重量物の移動開始時は特にゆっくりと操作し、急な動きを避けてください。
- 3) 停止する際も、徐々に速度を落としてから完全に停止させてください。
- 4) 移動時は基本的にハンドルを引いて移動してください。前に押して移動
させると安定性が損なわれて危険です。
- 5) 荷物を移動させる時はフォーク全体に荷重を受ける様に荷積みしてください。
- 6) 一度で大きな荷重を受けるとフォークや油圧ジャッキが曲がったり、変形
したりする可能性があります。
- 7) 使い終わったら荷物にフォークを乗せたままにせず、フォークを一番下
まで下げてください。
- 8) 使用前には必ず下記点検を行い、破損や異常がある場合には、絶対に使用
しないでください。
 - ・ポンプ部、シリンダー部のオイル漏れの有無
 - ・フォークやフレームの変形、ひび割れの有無
 - ・前輪、後輪のキャスターの摩耗、ガタつき、異音の有無
 - ・ハンドル部のぐらつき、戻り不良の有無
 - ・三位位置コントロールの動作異常の有無
- 9) 調整ナットの調整以外の分解や修理はしないでください。
- 10) 最大積載荷重を超えて使用しないでください。
- 11) 荷物は均一に、また、重心が中心になるよう載せてください。

